

Fahrzeugtyp	Borgward	Borgward
	Isabella	Isabella
	Hansa 1500	
Baujahr	1954-1960	1960-1961

Hauptbremszylinder Kpl. Oder Geberzylinder	25,4 ⌀		22,2 ⌀	
	3.3325-1307.3		3.3122-1804.3	
Boden- od. Kappenventil	3.3318-0800.2		3.3318-1600.2	
Druckfeder kpl.	3.3115-0200.2		3.3315-2200.2	
Primärmanschette	3.3301-2501.1		3.3301-2201.1	
Kolben mit Füllscheibe	3.3311-2531.2		3.3311-2231.2	
Sekundärmanschette	3.3402-2501.1		3.3402-2201.1	
Anschlagseite	3.3319-0400.1		3.3319-0400.1	
Sicherungsfederring	3.3320-0900.1		3.3320-0900.1	
Schutzkappe	3.3303-0400.1		3.3303-1200.1	
Kolbenstange	-		-	
Entlüftungsventil kpl.	-		-	
Behälterverschraubung	3.3506-0600.2		3.3506-0600.2	
Bremslichtschalter	3.3526-0110.3		3.3526-0810.3	
Einlaß	Schraubstutzen	3.3504-2800.2	3.3504-2800.2	
	Ringstutzen	-	-	
	Hohlschraube	-	-	
	Ausgleichsbehälter	3.3503-0701.3	3.3503-0701.3	
Auslaß	Schraubstutzen	-	-	
	Ringstutzen	3.3524-0200.1	-	
	Hohlschraube	3.3520-2900.1	-	
	Verschlußstopfen	-	-	
Rep.- Satz	3.0370-0525.2		3.0370-0322.2	

Radzylinder vorne kpl. Oder Nehmerzylinder	28,57 ⌀vorne:	28,57 ⌀hinten:	25,4 ⌀vorne:	25,4 ⌀hinten:
	3.2728-0102.3 li	3.2728-0104.3 li	3.2725-0801.3 li	3.2725-0601.3 li
	3.2728-0202.3 re	3.2728-0204.3 re	3.2725-0901.3 re	3.2725-0701.3 re
Kolben	3.3410-2801.1	3.3410-2801.1	3.3412-2504.2	3.3412-2504.2
Manschette	3.3401-2801.1	3.3401-2801.1	3.3401-2501.1	3.3401-2501.1
Druckfeder, kpl	3.3420-5600.2	3.3420-5600.2	3.3420-5400.2	3.3420-5400.2
Füllstück	3.3418-1200.1	3.3418-1200.1	3.3418-0900.1	3.3418-0900.1
Schutzkappe	3.3403-1500.1	3.3403-1500.1	3.3403-6900.1	3.3403-6900.1
Druckbolzen	3.3425-0245.1	3.3425-0245.1	-	
Entlüftungsventil kpl.	3.3518-1900.2	-	3.3518-0200.2	3.3518-0200.2
Schraubstutzen	-	-	-	-
Ringstutzen	-	3.3521-0100.1	-	3.3521-0100.1*
Hohlschraube	-	3.3520-0300.1	-	3.3520-0300.1*
Rep- Satz ohne Kolben	3.0470-1128.2	3.0470-1128.2	3.0470-1025.2	3.0470-1025.2
Rep- Satz mit Kolben	3.0401-1128.2	3.0401-1128.2	3.0402-1025.2	3.0402-1025.2

Maß: 28,57
= 1 1/8"

25,4 mm
= 1"
= 120ll

22,2 mm
= 7/8"

19,05 mm

~~0,75"~~

Radzylinder hinten kpl.	22,2 ⌀		20,64 ⌀	
	3.3222-0103.3		3.3220-0201.3	
Kolben	3.3410-2203.1		3.3412-2001.2	
Manschette	3.3401-2201.1		3.3401-2001.1	
Druckfeder, kpl	3.3419-0100.2		3.3420-0400.2	
Füllstück	-		3.3418-0600.1	
Schutzkappe	3.3403-0400.1		3.3403-6900.1	
Druckbolzen	3.3425-0235.1		-	
Entlüftungsventil kpl.	3.3518-0600.2		3.3518-0200.2	
Schraubstutzen	3.3510-0800.1		-	
Ringstutzen	-		-	
Hohlschraube	-		-	
Rep- Satz ohne Kolben	3.0470-0222.2		3.0470-0520.2	
Rep- Satz mit Kolben	3.0401-0222.2		3.0401-0520.2	

Fahrzeugtyp	Borgward	Borgward
	Isabella	Isabella
	Combi	Combi
Baujahr	1955-1960	1960-1961

Hauptbremszylinder Kpl. Oder Geberzylinder	25,4 ⌀		22,2 ⌀	
	3.3125-1307.3		3.3122-1804.3	
Boden- od. Kappenventil	3.3318-0800.2		3.3318-1600.2	
Druckfeder kpl.	3.315-0200.2		3.3315-2200.2	
Primärmanschette	3.3301-2501.1		3.3301-2201.1	
Kolben mit Füllscheibe	3.3311-2531.2		3.3311-2231.2	
Sekundärmanschette	3.3402-2501.1		3.3402-2201.1	
Anschlagseite	3.3319-0400.1		3.3319-0400.1	
Sicherungsfederring	3.3320-0900.1		3.3320-0900.1	
Schutzkappe	3.3303-0400.1		3.3303-1200.1	
Kolbenstange	-		-	
Entlüftungsventil kpl.	-		-	
Behälterverschraubung	3.3506-0600.2		3.3506-0600.2	
Bremslichtschalter	3.3526-0110.3		3.3526-0810.3	
Einlaß	Schraubstutzen	3.3504-2800.2	3.3504-2800.2	
	Ringstutzen	-	-	
	Hohlschraube	-	-	
	Ausgleichsbehälter	3.3503-0701.3		3.3503-0701.3
Auslaß	Schraubstutzen	-	-	
	Ringstutzen	3.3524-0200.1	-	
	Hohlschraube	3.3520-2900.1	-	
	Verschlußstopfen	-	-	
Rep.- Satz	3.0370-0525.2		3.0370-0322.2	

Radzylinder vorne kpl. Oder Nehmerzylinder	25,4 ⌀	25,4 ⌀	22,2 ⌀	22,2 ⌀
	3.2725-1203.3 li 3.2725-1303.3 re	3.2725-1204.3 li 3.2725-1304.3 re	3.2722-0801.3 li 3.2722-0901.3 re	3.2722-0601.3 li 3.2722-0701.3 re
Kolben	3.3410-2501.1	3.3410-2501.1	3.3412-2202.2	3.3412-2202.2
Manschette	3.3401-2501.1	3.3401-2501.1	3.3401-2201.1	3.3401-2201.1
Druckfeder, kpl	3.3420-5400.2	3.3420-5400.2	3.3420-5200.2	3.3420-5200.2
Füllstück	3.3418-0900.1	3.3418-0900.1	3.3418-0800.1	3.3418-0800.1
Schutzkappe	3.3403-0400.1	3.3403-0400.1	3.3403-6900.1	3.3403-6900.1
Druckbolzen	3.3425-0242.1	3.3425-0242.1	-	-
Entlüftungsventil kpl.	3.3518-1900.2	-	3.3518-0200.2	3.3518-0200.2
Schraubstutzen	-	-	-	-
Ringstutzen	-	3.3521-0100.1	-	-
Hohlschraube	-	3.3520-0300.1	-	-
Rep- Satz ohne Kolben	3.0470-0725.2	3.0470-0725.2	3.0470-2122.2	3.0470-2122.2
Rep- Satz mit Kolben	3.0401-0725.2	3.0401-0725.2	3.0401-2122.2	3.0401-2122.2

Radzylinder hinten kpl.	25,4 ⌀		22,2 ⌀	
	3.3225-0317.3		3.3222-3001.3	
Kolben	3.3410-2501.1		3.3412-2202.2	
Manschette	3.3401-2501.1		3.3401-2201.1	
Druckfeder, kpl	3.3419-0200.2		3.3420-0600.2	
Füllstück	-		3.3418-0800.1	
Schutzkappe	3.3403-0400.1		3.3403-6900.1	
Druckbolzen	3.3425-0235.1		-	
Entlüftungsventil kpl.	3.3518-0600.2		3.3518-0200.2	
Schraubstutzen	3.3510-0800.1		-	
Ringstutzen	-		-	
Hohlschraube	-		-	
Rep- Satz ohne Kolben	3.0470-0525.2		3.0470-2422.2	
Rep- Satz mit Kolben	3.0401-0525.2		3.0401-2422.2	

Fahrzeugtyp	Isabella	Lloyd	Lloyd
	Kupplung- Zylinder	Alexander TS	Arabella de- Luxe
Baujahr	1954-1961	1959-1961	1959-1961

Hauptbremszylinder Kpl. Oder Geberzylinder	19,05 ☉ 3.2419-1451.3	19,05 ☉ 3.3119-1003.3	17,46 ☉ 3.3117-0204.3
Boden- od. Kappenventil	-	3.3318-1500.2	3.3318-2300.2
Druckfeder kpl.	3.3315-0100.2	3.3315-7100.2	3.3315-1800.2
Primärmanschette	3.3301-1931.1	3.3301-1901.1	3.3301-1701.1
Kolben mit Füllscheibe	-	3.3311-1931.2	3.3311-1731.2
Sekundärmanschette	3.3402-1901.1	3.3402-1901.1	3.3402-1701.1
Anschlagseite	3.3319-0300.1	3.3319-0300.1	3.3319-3400.1
Sicherungsfederring	3.3320-0900.1	3.3320-0900.1	42.2412-3800.1
Schutzkappe	3.3303-7100.1	3.3303-1200.1	3.3303-7200.1
Kolbenstange	-	-	3.3321-8000.1
Entlüftungsventil kpl.	-	-	-
Behälterverschraubung	3.3506-0600.2*	3.3328-0200.2	3.3506-0600.2*
Bremslichtschalter	-	3.3526-0110.3	3.3526-0800.3
Einlaß	Schraubstutzen	3.3504-2800.2*	-
	Ringstutzen	-	-
	Hohlschraube	-	-
	Ausgleichsbehälter	3.3503-0701.3*	-
Auslaß	Schraubstutzen	3.3510-0100.1*	-
	Ringstutzen	3.3521-0100.1*	-
	Hohlschraube	3.3520-0300.1*	-
	Verschlußstopfen	-	-
Rep.- Satz	3.0350-1909.2	3.0370-0119.2	3.0370-0117.2

Radzylinder vorne kpl. Oder Nehmerzylinder	25,4 ☉ 3.2525-0101.3	22,2 ☉ 3.3222-0401.3	22,2 ☉ 3.3222-3901.3
Kolben	-	3.3409-2204.2	3.3409-2204.2
Manschette	3.3402-2501.1	3.3402-2201.1	3.3402-2201.1
Druckfeder, kpl	-	3.3416-0300.1	3.3416-0300.1
Füllstück	-	-	-
Schutzkappe	3.3303-7500.1	3.3403-1600.1	3.3403-9200.1
Druckbolzen	3.3425-1838.1	-	-
Entlüftungsventil kpl.	3.3518-0100.2	3.3518-0200.2	3.3518-0200.2
Schraubstutzen	-	-	-
Ringstutzen	3.3521-0100.2*	-	-
Hohlschraube	3.3520-0300.1*	-	-
Rep- Satz ohne Kolben	3.0450-2501.2	3.0470-1422.3	3.0470-2822.2
Rep- Satz mit Kolben		3.0401-1422.2	3.0401-2822.2

Radzylinder hinten kpl.
Kolben
Manschette
Druckfeder, kpl
Füllstück
Schutzkappe
Druckbolzen
Entlüftungsventil kpl.
Schraubstutzen
Ringstutzen
Hohlschraube
Rep- Satz ohne Kolben
Rep- Satz mit Kolben

15,87 ☉ 3.3215-0201.3	14,29 ☉ 3.3214-0401.3
3.3409-1501.2	3.3412-1402.2
3.3402-1501.1	3.3401-1401.1
3.3416-0300.1	3.3420-3000.2
-	3.3418-5700.1
3.3403-2400.1	3.3403-2400.1
-	-
3.3518-0200.2	3.3518-0200.2
-	-
-	-
-	-
3.0470-0415.2	3.0470-0114.2
3.0401-0415.2	3.0402-0114.2